

EMPAPELADO

COLOCACIÓN Y TIPS



CANTIDAD: ESTIMACIÓN RÁPIDA



Siempre verifique su estimación con su empapelador o nuestros asesores capacitados.

HERRAMIENTAS NECESARIAS



BROCHA O RODILLO



ESPÁTULA PLÁSTICA



TIJERA PARA EMPAPELADO



TRINCHETA



RODILLO DE JUNTAS



CINTA MÉTRICA



CEPILLO PARA EMPAPELADO



NIVEL O PLOMADA

IMPORTANTE

- Siempre verificar que todos los rollos tienen el mismo código, y el mismo número de partida o *batch*.
- Verificar que el diseño combina entre los bordes.
- **AL CORTAR:** verificar que no haya manchas o errores de impresión a lo largo del rollo.
- **SIEMPRE** conservar boletas, etiquetas y recortes.
- En caso de detectar problemas, no colocar el empapelador y contactar al proveedor.
- La habitación es ideal que esté entre 15° y 20°C. Si es un muro exterior, verificar que la temperatura de la pared a empapelar no sea mucho menor, ya que dificultará el secado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies a empapelar deben estar **secas, lisas, limpias, sin polvo y ser absorbentes**. No se debe colocar sobre **paredes con humedad**.

Si hay empapelado viejo: debe removerse completamente. Si el papel es pelable, se puede dejar la base como papel base y empapelar sobre él, a junta trabada. Si no, es necesario retirarlo todo, con espátula, o con agua y espátula. No utilizar jabón.

Si hay pintura: verificar que la pintura esté firme (verificarlo de la misma manera que si fuera a pintar). Si hay que realizar reparaciones: dar enduido, lijar y dar una base de fijador para evitar polvillo. Si es enduido nuevo, es importante que haya secado completamente y dar una base de fijador para evitar polvillo.

DILUCIÓN DEL PEGAMENTO:

en un balde poner agua y espolvorear el pegamento mientras se revuelve. Dejar reposar al menos 30 minutos para que hidrate y lograr una mejor disolución de grumos. Antes de utilizar revolver vigorosamente.

COLOCACIÓN

- I. Medir la altura de la pared. Cortar la primera tira, agregándole entre 5 y 10cm a la altura real.
- II. Si es repetición libre: cortar las tiras necesarias de la misma altura de la primera.
Si es con repetición (tanto recta como salteada): extender la primer tira en el piso, y colocar la siguiente al costado, hasta encontrar donde calza la repetición. Repetir con todas las tiras necesarias. Numerar las tiras en orden.
- III. Aplicar el pegamento. Verificar en la etiqueta del papel si el pegamento se aplica en la pared o en el dorso del papel.
Aplicar en forma abundante en las tiras de papel, del medio hacia afuera, cuidando de engomar bien los bordes. Doblar el papel sobre sí mismo y dejar reposar unos 5-10 minutos. En el caso de los empapelados con base *non woven*, aplicar directo a la pared.
- IV. Marcar una vertical con el nivel o plomada para colocar la primera tira.
- V. Colocar la primera tira respetando la vertical, presionando del medio hacia los lados con un cepillo, rodillo o espátula de plástico. Retira el excedente de pegamento con trapo limpio. Al llegar al zócalo y al cielorraso, presionar el empapelado con la espátula lo más paralela a la pared posible, y cortar a nivel con trincheta bien afilada.
- VI. Repite con las siguientes tiras, coordinando el diseño si hubiera. Las tiras deben colocarse a tope, no solapar. Las uniones deben quedar cerradas al mismo nivel del resto del empapelado. Se puede utilizar el rodillo de goma para ayudar a cerrarlas.



Encontrá más info y tips
en nuestras redes sociales:



/AguerrebereUy

Si no está seguro, recuerde que siempre puede contratar un empapelador profesional.

Contáctenos y le enviaremos la lista de empapeladores recomendados.